

LATTENROST RHODOS EL ELEKTRISCH

Bedienungshinweise

Vor dem Kauf: Damit der Lattenrahmen bei Ihnen in das Bett passt müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein oder geschaffen werden:

Sie benötigen für den Motor und das Gestänge ca 15 cm Platz unterhalb der Auflagefläche für das Lattenrost. Der Motor befindet sich grundsätzlich auf der rechten Seite. Motor kann falls er defekt ist jederzeit gewechselt werden. Die kabelgebundenen Fernbedienungen haben ein ca. 2 Meter langes Stromkabel. Bei Querstreben muss folgendes beachtet werden: Wenn diese oben liegen müssen sie ca 10 cm vom Kopfteil entfernt liegen. Auf mittige Querstreben ist das Legen des Rostes leider auch nicht möglich. Jedoch können diese alle auch versetzt werden. Abschrauben, versetzt neu anschrauben, fertig.

Nach der Lieferung: Entfernen Sie die Plastikfolie und die Kabelbinder oben und unten und legen Sie den Lattenrahmen ins Bett, schließen Sie den Strom von zunächst einem (wenn zwei Lattenroste gekauft wurden) Motor an. Nun sollte alles funktionieren. Bevor Sie nun die Matratze auflegen kontrollieren Sie die Härteeinstellungen (Schieberegler). Damit Sie mit der Matratze weiter absinken schieben Sie diese auf weich nach innen, ansonsten belassen Sie sie auf hart an den Aussenpositionen.

Die Netzfreischaltung: Die Netzfreischaltung sorgt dafür, dass nach Abschalten keine Spannung mehr am Gerät vorliegt.

Die Notabsenkung: Die Notabsenkung sorgt dafür, dass bei Stromausfall die Ausgangsposition wieder eingenommen werden kann.